

Воронеж, ул. Розы Люксембург, д.16, т.: (473)2612-682 www.megalux-brv.ru МЕГАЛЮКС-БРВ.РФ e-mail: info@megalux-brv.ru

«Мегалюкс[®] - Энергоресурс»

v1.8

Программное обеспечение системы радиомониторинга приборов энергоучета



Руководство по установке и использованию

Оглавление

Введение	3
Область применения	
Описание возможностей	
Системные требования	
Подготовка к работе	5
Установка	5
Настройка	7
Запуск и использование	8
Запуск	
Серверная часть « <i>Энергоресурс-Сервер</i> »	9
Клиентская часть «Энергоресурс-Клиент»	10
Установка клиентской части	10
Добавление устройства	10
Обновление списка устройств	10
Редактирование данных устройства или узла	11
Удаление устройства или узла	11
Обновления и информация о продукте	11
Настройки	
Отображаемые поля	12
Группы приборов	12
Запуск и использование клиентской части	13
Запуск	13
Использование	13
Краткое описание принципов работы	16
Доп. Возможности	17

Область применения

Программное обеспечение, далее ПО, входит в состав «МЕГАЛЮКС[®]- АСКУЭ» - систему радиомониторинга приборов энергоучета. Для общения - приема информации с приборов нижнего уровня - подключенных к счетчикам и измерителям энергоресурсов, ПО установленное на ПК сервера получает/передает информацию с «Дельта-GSM-БЭ» - универсальным базовым GSM модемом.

Описание возможностей

ПО обеспечивает сбор, обработку информации, поступившей с нижнего уровня, ведения баз данных, хранения информации и формирования отчетов. Информация поступает в виде периодических отчетов в виде SMS отчетов и при периодических отчетов инициированных опросом с базового модема в виде CSD, с заданным периодом. Комплект состоит из серверной части и клиентских частей: Windows-интерфейса и Web-интерфейса, позволяющих сформировать отчет по данным, полученным с сервера. Для работы серверного ПО необходима установка HASP ключа. Установка клиентского ПО установки ключа не требует, их количество не ограничено. Клиентское ПО подключается к серверному по WEB- интерфейсу.

Другие возможности и особенности:

- Формирование показаний счетчиков на любой прошедший момент или сумму потребления за стандартный: месяц/квартал/год или произвольный период.
- 2. Все данные хранятся на нашем сервере.
- 3. Ведется список устройств и их параметры.
- 4. Ведутся итоговые данные по каждому прибору.
- 5. Ведется профиль мощности по каждому прибору учета электроэнергии
- 6. Возможность отобразить моментальные значения по трехфазным многотарифным приборам «Меркурий230», «Меркурий236», «Энергомера CE303» и др.
- 7. Подготовка аналитической информации, отчетов, протоколов, графиков для последующей печати.
- 8. Составление отчетов в виде таблиц и графических схем, диаграмм.
- 9. В качестве отчетных данных формирует Excel .xlsx таблицы с возможностью построения пользователем произвольных форм отчетов.
- 10. Выбирать поля, сохраняемые в отчеты.
- 11. Просмотр отчета по одному клику
- 12. Простейшим интерфейсом пользователя.
- 13. Устанавливается на ПК с минимальными требованиями.
- 14. Серверное ПО имеет модульность с минимальным уровнем 30 приборов учета.

15. Интеграция сПО АРМ «Дельта» - систем радиомониторинга ОПС.

16. Минимальная рыночная цена.

Системные требования

Для корректной работы ПО необходимы:

- OC семейства Windows
- NetFramework 4.0 и выше для сервера и GUI-клиента. Доступно для скачивания на оф. сайте Microsoft
- Подключенная услуга CSD (передача данных по голосовому каналу) на sim карте базового и объектового модемов.

Установка

Установка серверной части и Windows-клиента заключается в запуске соответствующих установщиков, входящих в пакет поставки программного комплекса(«Энергоресурс-Сервер» и «Энергоресурс-Клиент»).

Перед установкой сервера необходимо включить «Службы IIS» «Службы интернета» и «Средства управления сайтом» в «Компонентах Windows» (Пуск -> панель управления -> Программы и компоненты -> Включение и отключение компонентов Windows)

📷 Компоненты Windows	-		Х
Включение или отключени Windows	е компонентов		?
Чтобы включить компонент, устано отключить компонент, снимите его означает, что компонент включен ч	эвите его флажок. Чт флажок. Затененны частично.	обы й флажо	к
Службы IIS FTP-сервер Cлужбы Интернета Cредства управления I Cлужбы для NFS Cлужбы печати и докуме!	веб-сайтом нтов		^
 Соединитель MultiPoint Средство просмотра XPS 			
U I V Фильтр Windows TIFF IFilt	er OK	Отме	>

Далее необходимо запустить установщик и выполнить все шаги, предложенные в появившемся окне и подтвердить желание выполнить установку.



Пользователю будет предложено создать ярлыки для сервера и GUI – клиента на рабочем столе

По окончании установки для доступа по Web – интерфейсу будет автоматически создан и добавлен пул приложений «MegaluxPool» и сайт «Megalux» (порт для доступа 9090) Для изменения параметров Web – интерфеса, например для смены порта, необходимо открыть «Диспетчер служб IIS» ("Пуск" -> "Диспетчер служб IIS")

В появившемся окне Диспетчера служб IIS слева есть дерево, в корне которого название сервера. Для изменения порта доступа необходимо раскрыть ветку «сайты», щелкнуть правой кнопкой мыши на названии сайта («Megalux») -> «Изменить привязки». Откроется окно, в котором можно изменить параметры доступа к сайту.

Статический ір адрес сервера обязателен только при работе сервера и клиента на разных машинах для связи между ними.



официальном сайте Microsoft.



Настройка

Серверная часть:

Все настройки выполняются путем модификации файла «config.ini», расположенным в корневой директории сервера.

[SERVER]

SerialPort=COM5	- СОМ порт для соединения с GSM модемом.
ServerPort=666	- Порт для связи сервером.
VktCheckHour=23	-Час начала опроса ВКТ
VktCheckMinute=5	-Минута начала опроса ВКТ
MercuryCheckHour=0-	Час начала опроса Меркурий
MercuryCheckMinute=	=5 -Минута начала опроса Меркурий

Сдвиг на n минут после начала часа опроса позволяет скомпенсировать возможные расхождения времени прибора и сервера. Пожалуйста, проверьте и при необходимости скорректируйте часы в каждом из приборов учета [SMS]

SMSTimeout=300000 - Таймаут для проверки входящих SMS сообщений (в мс).

*Следует обратить внимание на настройки брандмауэра для работы по сети. Необходимо разрешить доступ для входящих и исходящих подключений по указанному порту

*После изменения параметров в config.ini необходим перезапуск сервера

Windows-клиент

Для настройки необходимо кликнуть на элементе верхнего меню «Настройки»

Основные: логин и пароль пользователя для доступа к серверу Сервер: «адрес сервера» и «порт сервера» должнысоответсвовать настройкам сервера.

WEB-клиент

Все настройки выполняются путем модификации файла «config.ini», расположенным по адресу корневая_директория_сервера/WEB

[SERVER]

ServerPort=666 - Портдлясвязи.

Запуск и использование

Запуск

- Удостовериться в подключении GSM модема к COM порту компьютера.
 Узнать COM-порт подключенного модема можно, перейдя в «Диспетчер устройств» -> «Порты (COM и LPT)»
- 2. Запустить серверную часть (Например, используя ярлык на рабочем столе или же «energouchet-server-protected.exe» из директории установки сервера)
- 3. Дождаться завершения инициализации модема
- Можно пользоваться, запустив GUI клиент или перейдя в браузере по адресу, указанному при настройке Web-клиента

ПО позволяет совершать следующие базовые операции:

- Добавление пользователя. Для этого необходимо выполнить команду adduser<login><password><role>в консоли сервера. Где <role> является целым числом 0 или 1 (0 – администратор, 1 – обычный пользователь) Например, «adduser test testpassword 1»
- Удаление пользователя. Для этого необходимо выполнить команду deluser<login> Например, «delusertest»
- Блокировка узла по номеру телефона. Для этого необходимо выполнить команду block<xxx>
 Например, block +79101234567
- Разблокировка узла по номеру телефона. Для этого необходимо выполнить команду unblock<xxx>
 Например, unblock +79101234567
- 5. Просматривать список заблокированных узлов. Для этого необходимо выполнить команду blocked
- 6. Получать доступ к WEB-интерфейсу

МЕГАЛЮКС® ЭНЕРГОРЕСУРС X	+																_ 0	x
← → ♂ ☆	i 127.0.0.1:90	91/Defaul	t						Ē	🛡	☆	Q Поиск					III\ 🗉	≡
ВжТ7 Студенческая, 20 Меркурий	Навлание Меркури Иомер тел +792044 Доп. дан 111111	й ефона 42741 ыме		Тип MER Адрес Mer Сетен 38	СURY з алюкс ззой адрес	2			B G B	ид Tyeta) SMS) CSD BOD 1 v	С: 22. По: 26.	03.2018 03.2018 Запроси данные	Ø Ø	Bufparb Jar Ti_ Ti_ Ti_ Co	все а А+ кВт* А- кВт* R+ кВар хранить	отменить я ч ч х т т т т т т т т т т т т т т т т т		
	Дата	Т1_А+ кВт*ч	Т1_А- кВт*ч	T1_R+ ĸBap*ч	T1_R- кВар*ч	Т2_А+ кВт*ч	Т2_А- кВт*ч	T2_R+ кВар*ч	T2_R- кВар*ч	Т3_А+ кВт*ч	ТЗ_А- кВт*ч	Т3_R+ кВар*ч	Т3_R- кВар*ч	Т4_А+ кВт*ч	Т4_А- кВт*ч	Т4_R+ кВар*ч	T4_R- ĸBap*v	
	25.03.2018	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	I
	26.03.2018	0,005	-1	0,016	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	
C + C ×	FIEASE		АЛЮКС®	Э			MEr <u>A/</u>	IKKC® 3		:\Users\ <u>A</u> (- KV3\			RU 🕒			12:2	в

WEB интерфейс

Количество подключенных клиентов по умолчанию не ограничено. Возможно ограничение по дополнительному требованию.

Клиентская часть«Энергоресурс-Клиент»

Установка клиентской части

Для установки клиента необходимо запустить программу-установщик и пройти по всем шагам установки. Для установки необходимы права администратора

Для настройки необходимо кликнуть на элементе верхнего меню «Настройки»

Добавление устройства

Тип	Номер телефона	Адрес	
● CSD			Создать узел
Устройство			
Название			
Сетевой адрес	0		
Тип	ENERGOMERA303	~	
Узел	ПС-10 ул. Пешестрелецкая 🗧	>	
Коэф. U			
Коэф. I			
Пароль			

Для добавления нового устройства необходимо нажать кнопку «+». Откроется новое окно, в котором необходимо выбрать существующий узел для прибора или создать новый, после чего ввести данные прибора и нажать кнопку «Сохранить»

Обновление списка устройств

Для обновления списка устройств необходимо нажать кнопку «Обновить» Клиент выполнит запрос к серверу и обновит список существующих устройств

Редактирование данных устройства или узла

Для редактирования данных устройства или узла необходимодважды кликнуть по нужному полю. Рядом с полем появится значок открытого замка. По завершению необходимо нажать "Enter" для сохранения. Редактирование коэффициентов трансформации возможно на влкадке свойств узла учета в таблице, в которой перечислены все устройства группы

Удаление устройства или узла

Для удаления устройства или узла необходимо нажать кнопку После подтверждения удаления устройство будет удалено из базы данных вместе со всеми данными

Обновления и информация о продукте

Вы можете проверить наличие новых версий и получить информацию о продукте, нажав кнопку Проверка обновлений будет выполнена автоматически и в случае наличия новых версий Вы получите уведомление с предложением произвести обновление продукта.

Настройки

«адрес сервера» и «порт сервера» по умолчанию 185.23.80.95:666. В случае проблем с доступом попробуйте добавить клиент в список исключения брандмауэра Windows и антивирусных программ. Если проблемы со связью продолжаются, обратитесь к своему системному администратору.

11

Отображаемые поля

Настроики		— L
Отображаемые поля Группы приборов		
Тип прибора	Отображаемые поля	
BKT-5	 Итоговые значения 	~
	🗌 Выбрать все	
	🖌 Дата	^
	✓ Тпод °С	
	✓ Тобр °С	
	Робр МПа	
	✓ Мпод т	
	🗹 Мобр т	
	M T	
	🖌 М т	~
		Сохранить

Возможность настройки отображения полей для каждого типа приборов. В программе будут отображаться только помеченные галочкой поля. Выбранные поля сохраняются и восстанавливаются после перезапуска непосредственно для каждого пользователя

Группы приборов

Устройства группы Ввод №1 (43) (ВПС-8 ул. Куйбышева) 6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 32 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	Все устройства Ввод №1 (43) (ВПС-8 ул. Куйбышева) 6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
Ввод №1 (43) (ВПС-8 ул. Куйбышева) 6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 32 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	Ввод №1 (43) (ВПС-8 ул. Куйбышева) 6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
Ввод №1 (43) (811с-8 ул. Куйбышева) 6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 32 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	Ввод №1 (43) (811с-8 ул. Куйбышева) 6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	6 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	9 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	20 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 31 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 22 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	23 (ВПС-8 ул. Куйбышева) 21 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
31 (ВПС-8 ул. Куйбышева)	21 (PDC-9 va Kviš6-uuopa)
	эт (впс-о ул. куйовшева)
52 (впс-а ул. куйоышева)	32 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
777777 (94) (ВПС-11 (ТРК Град))	ВКТ-7 (9 Января, 211)
35 (ВПС-11 (ТРК Град))	Ввод №2 (58) (ВПС-8 ул. Куйбышева)
21 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)	79 (ВПС-8 ул. Куйбышева)
45 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)	777777 (94) (ВПС-11 (ТРК Град))
50 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)	35 (ВПС-11 (ТРК Град))
53 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)	21 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)
	45 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)
	50 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)
	53 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)
	162 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)
	23 (ВПС-11 (ТРК Град))
	70 (ВПС-11 (ТРК Град))
>	٢ >
Удалить	Добавить
	35 (ВПС-11 (ТРК Град)) 21 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82) 45 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82) 50 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82) 53 (ВПС-10 ул. Пешестрелецкая 82)

Позволяет создавать произвольные группы приборов для получения данных и формирования отчетов. Набор может быть уникальным для каждого пользователя. Созданные группы сохраняются и восстанавливаются после перезапуска.

Запуск

Можно пользоваться, запустив GUI – клиент или перейдя в браузере по адресу, указанному при получении ПО

После запуска Вас встретит окно авторизации. Эта процедура необходима для разграничения доступа к приборам и использования собственных настроек

📕 Авторизаци	я	×
Пользователь	Сервер	
Логин Пароль	admin	
	Войти	

В данном окне необходимо указать имя пользователя и пароль. А также данные для подключения к серверу сбора и хранения данных, если они отличаются от стандартных.

ПО не хранит никакой личной информации

Использование

Все дальнейшие инструкции буду представлены для windows клиента, но действия аналогичны и в WEB

Клиентская часть позволяет:

- Добавлять устройство в БД (Кнопка «+»)
- Удалять устройство из БД (Кнопка корзины или правый клик -> удалить)
- Редактировать параметры существующего устройства. Для этого необходимо нажать кнопку с изображением карандаша для того, чтобы сделать поля ввода доступными и нажать повторно для сохранения результата
- Выбирать интервал дат для построения отчета
- Отправлять запрос на сервер для получения данных и их вывод в таблицу
- Выбирать поля, сохраняемые в отчет
- Сохранять отчет в таблицу Excel .xlsx

- Просматривать графики. Вкладка «**Графики**». Увеличение путем двойного клика мыши по графику
- Сохранять графики в виде *.png изображений (клик правой кнопкой мыши на графике-> Сохранить)
- Изменять коэффициенты трансформации и другие параметры для некоторых приборов (кнопка «Доп. Данные» на странице свойств прибора)
- Создавать персонализированные группы для каждого пользователя (Настройки -> Группы приборов)

МЕГАЛЮКС ЭНЕРГОРЕСУРС						- 0	×
<i>C</i> + ☆ ☆ ?							
Группировать по:	Свойства Отчет График						
Узлам учета У	Название	arp1 👌	Адрес	ПС-5 👌	Последняя запись в БД	26.02.2019	
1.0.0	Номер телефона	+79304166716 🗄	Тип	Energomera			
 9 Января, 211 ВКТ-7 4 ПС-10 из Понисстровоникая 82 			Сетевой адрес	23 👌			
arp1							
arp2							
ввод1 РПС-8 ил Кийбышева							
 ВПС-11 (г. Воронеж, Центральный район) 6 ПС41 МРСК 							
ф.4 ПС41 МРСК ВПС-4 (Ларвина 1с)							
 4 ПС-7 (Антонова Овсеенко, 17) — 46 ПС29 МРСК 							
ф.11 ПС14 MPCK ф.25 ПС29 MPCK							
ф.23 ПС42 MPCK ▶ ВПС-6							
▲ ITC-5 arp1							
агр2 собнужды							
	n						

Свойства прибора

иегалюкс энергоресурс		-		×
C + @ ☆ ?				
Струппировать по: Узлам учета • 9 Января, 211 ВКТ-7 • ПС-70 ул. Пешестрелецкая 82 агр1 агр2 агр3 ввод1 • ВПС-8 ул. Куйбышева • ВПС-8 ул. Куйбышева • ВПС-11 (г. Воронеж, Центральный район) • Ф.6 ПС41 МРСК • Ф.1 С41 МРСК • ВПС-4 (Дарвина 1с) • ПС-7 (Антонова Овсеенко, 17) • Ф.4 ПС41 МРСК • 25 ПС29 МРСК • 25 ПС29 МРСК • 23 ПС42 МРСК • ВПС-6 •	Свойства Отчет График Название Номер телефона +79304166716 @ Тип Сетевой адрес @ @ Устройства Имя Ки Кі Паро агр2 600 1 собнужды 15 1 Вабрать палку SavedReports Сетевой адрес @ @ Сетевой адрес	26.02	.2019	

Свойстваузла учета



Страница отчета



Страница графика посуточного изменения величин



Увеличенный график

Примечание: существующее поле «Пароль» в разделе «Доп. данные» используется для хранения паролей приборов Меркурий и СЭТдлядоступа к данным. Пароль хранится в открытом виде т.к. счетчику необходимо предоставить его «как есть»

Краткое описание принципов работы

Все приборы опрашиваются по очередности их добавления в базу данных.

Все данные, хранящиеся на сервере, сохраняются в БД MSSQL. Редактирование БД вручную категорически не рекомендуется во избежание возникновения ошибок.

В отдельных таблицах хранятся:

- Зашифрованные учетные данные пользователей, имеющих доступ к Серверу;
- Список устройств и их параметры
- Принятые СМС сообщения
- Итоговые данные по каждому прибору

Опишем один из возможных сценариев работы с программой. Для получения архивных данных необходимо в списке приборов слева выбрать интересующий Вас прибор. Затем перейти на вкладку «**Отчет**». На вкладке «**Отчет**» необходимо выбрать интервал для построения отчета. Обратите внимание, что по умолчанию в полях ввода дат установлена текущая дата.

Далее необходимо выбрать интересующий Вас тип архива (Итоговые значения на конец суток или моментальные значения).

Далее необходимо нажать кнопку «Запросить данные» и дождаться получения данных с сервера

После получения данных в правой части окна необходимо выбрать необходимые поля («**Дата**» должна быть выбрана в любом случае) и нажать кнопку «**Сохранить отчет**»

После нажатия кнопки «**Сохранить отчет**» будет предложено выбрать тип отчета (Полный, почасовой или пообъектный). Полный отчет используется для сохранения отчетов по итоговым значениям. Для сохранения отчетов по моментальным значениям может использоваться и полный и почасовой отчет.Пообъектный отчет позволяет отобразить сумму показаний приборов учета по каждому объекту в отдельности

Доп. Возможности

- По желанию пользователь может просмотреть и сохранить графики, сформированные по полученным данным.
- Для формирования отчета по моментальным значениям на вкладке свойств узла в списке устройств необходимо выбрать интересующие Вас устройства и нажать кнопку «Запрашивать моментальные значения».
 Следует обратить внимание на интервал опроса. Интервал лишь гарантирует опрос устройства не чаще чем выбранное значение.
- Возможно автоматическое сохранение отчетов при опросе моментальных значений. Для этого необходимо повторно выбрать в списке необходимые устройства и установить флажок «Автоматически сохранять отчеты по моментальным значениям». Данная функция работает только при запущенном Windows клиенте
- Возможность выбора и ограничения отображаемых полей в настройках программы. Позволяет избежать нагромождение ненужной информации на экране
- Возможность создания уникальных групп приборов для формирования персонализированных отчетов.
- Возможность запроса профиля мощности.
- Итоговые данные и профиль мощности хранятся в базе данных, что обеспечивает высокую скорость получения данных. При отсутствии данных в базе они по возможности будут запрошены с устройств.